



Opbouwen Partytent in 7 simpele stappen

1. Sorteert de onderdelen van het frame op lengte

- 1 Poten (met voetje)	10 stuks
- 2 Schuine kant	10 stuks
- 3 Dwarsliggers	12 stuks
- 4 Koppelstukken	9 stuks
- 5 Eindkoppelstukken	6 stuks

2. Leg het geraamte van het dak uit:

```

5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 5
2       2       2       2       2
5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 5
2       2       2       2       2
5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 5

```

3. Monteer het dak frame.

4. Rol het dakzeil uit en trek het over het frame. (maak desgewenst in de nok vast met de elastische lussen)

5. Zet de poten (1) aan een lange zijde onder het frame.

6. Zet de poten (1) aan de andere zijde er onder.

7. Bevestig desgewenst de overige zeilen.